

Istruzioni Adesivi Cerchi

IMPORTANTE



Applicare in un posto riparato da sole, vento e polvere.



72h Dopo aver applicato la decalcomania, aspettare almeno 72 ore prima di usare l'autolavaggio.



Applicare la decalcomania a una temperatura superiore a 10°C / 50°F



Sgrassare la superficie con dell'alcol denaturato e lavarla con acqua pulita **SENZA DETERSIVI!** Asciugare con uno straccio in microfibra.



Separare le differenti parti del kit.



Rimuovere **molto delicatamente** la pellicola della decalcomania.



Posizionare l'adesivo nel punto della sua applicazione.



Applicare l'adesivo premendo dal centro verso l'esterno. Premere con forza e diverse volte sulla decalcomania.



Rimuovere **molto delicatamente** la pellicola trasparente.



Se il kit è composto di due strisce, attaccare la 2ª striscia.z



Istruzioni Adesivi Cerchi



Ripetere lo stesso procedimento per applicare i filetti.



Rimuovere **molto delicatamente** la pellicola trasparente.



Dopo aver applicato la decalcomania, aspettare almeno 72 ore prima di usare

Enjoy your Ride!

RacingDirect